

# MAX GROSS

## WASSERAKTIVIERUNG

### Wichtige Installationshinweise

Bei der Montage eines **Max Gross** - **Wasseraktivators** sind die Anschlüsse (Eingang / Ausgang) identisch.

Der Anschluss des Wasseraktivators an die Hauswasserleitung kann über trinkwassergeeignete Wellrohrverbindungen erfolgen, trinkwassergeeignete Flex Schläuche oder bei großen Modellen ein Festeinbau durch einen Fachbetrieb. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Installateur.

Nach der Installation muss der Aktivator ca. 10 Minuten gespült werden, um sicher zustellen, dass eventuelle Rückstände durch die Produktion nicht genutzt werden.

Der Platz, an dem der Wasseraktivator aufgehängt werden soll, sollte nicht näher als 150 cm Luftlinie von der Hauptstromeingangsleitung ins Haus entfernt sein. Eine etwaig dazwischen liegende Mauer / Wand muss dabei unberücksichtigt bleiben. Normale elektrische Leitungen brauchen Sie nicht zu berücksichtigen.

Der Platz, an dem der Wasseraktivator aufgehängt werden soll, sollte nicht näher als 1,5 m Luftlinie vom Stromzählerschrank / bzw. dem Schrank, der die ganzen Sicherungen für die einzelnen Stromkreise enthält, entfernt sein.

Der Wasseraktivator ist ein reines Durchströmungsgerät, es müssen keine Filter gewechselt werden. Zur Nutzung wird kein Strom oder Chemie benötigt. Der Betrieb erfolgt ausschließlich über den normalen Wasserdruck vom Wasserlieferanten.

Ihr **Max Gross** **W**asser-Team

